

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	ネジ	57	コードフックR
2	スイッチベース	59	取っ手
3	設定表示部カバー	60	リターンホース
4	サブ基板	61	水受け皿
5	ネジ	62	給水口ベース
6	メイン基板	63	給水口
8	設定表示板	64	フィルター
9	設定表示板ベース	66	給水ホース用ホースバンド
10	設定表示部基板	67	給水ホース
12	スイッチ	68	シャワーヘッド
13	スイッチ基板	69	フィルターカバー
15	フロントカバー	71	ネジ
16	ネジ	72	水量検知器ベース付きポンプ固定具
17	上部/下部ルーバー	73,74	給水ポンプ
18	下部ルーバーシャフト	75	タンク ※水量確認窓付き
19	上部ルーバーシャフト	76	ドレン口栓
20	上部/下部ルーバーベース	77	前キャスター
21	ネジキャップ	78	後キャスターベースL
22	ネジ	81	後キャスター固定ワッシャー
23	送風口	82	後キャスターベースR
24	ネジ	83	後キャスター
25	ネジ	84	後キャスターカバー
26	上部/下部ルーバー固定具	85	本体接続用ニップル
27	ネジ	86	パッキン
28	送風口ガード	87	ナット
29	スウィングルーバーシャフト	88	パッキン
30	スウィングルーバー	89~93,98	満水停止装置付き水道用給水口ASSY
31	スウィングルーバー連動シャフト	94	フロート
32	スウィングルーバーモーターベース	96	フロートシャフト
33	ネジ	99	スナップリング
34	スウィングルーバーモーター	100	水量検知器用フロート
36,37	スウィングルーバーカム	101~103	水量検知器
38	ネジ	104	電源コード
39	コンデンサー	105	電源コード用ブッシュ
42	送風ファンカバーL	106	電源コード固定具
43	送風ファンL	107	ネジ
44~46	送風ファンモーターベース	108	スポンジフィルター
47	ネジ	109	ポンプ固定用シリコンバンド
48	送風ファンモーター		ホース接続用コネクター
49	送風ファンR		ホースバンド
50	送風ファンカバーR		取扱説明書
52	本体ベース		梱包箱
54	フィルター固定レバー		
56	コードフックL		