


CP-100



分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	モーターカバー	31	コンロッド
2	スイッチ	32	ピストンリング
3	ブレーカーリセットスイッチ	33	ピストンリング留め
4	圧力計	34	アルミガasket
5	コックシート	35	シリンダー
6	安全弁	36	Oリング
7	ニップル	37	弁シート
8	吐出口圧力調整器 《レギュレーター》	38	Oリング
9	吐出口 《カプラソケット》	39	ベンシム
11	基盤	40	ネジ
-	ヒューズ	41	吐出管
12	吸盤	42	ニップル
13	ワッシャー	43	シリンダーヘッド
14	ネジ	44	ネジ
15	ドレンコック	45	スプリングワッシャー
16	ネジ	46	ワッシャー
17	電源コード	47	逆止弁
18	圧カスイッチ	48	ボルト
21	緩衝ゴムプレート	49	ワッシャー
22,25~40,42~47	モーターASSY		カプラ
22の一部	カーボンブラシ (2個組み)		ハンドピース
22の一部	冷却ファン		ボトル
23	ワッシャー		ボトルキャップ ※吸い上げホース付き
24	ボルト		保存用ボトルキャップ
25	クランクケース		エアー缶用キャップ
26~28,31~33,39,40	ピストンASSY		ホース
26	クランク		口径変換ジョイント
27	ネジ		スポイト
28	ベアリング		取扱説明書
29	クランクケースカバー		内箱
30	ネジ		外箱