


SAC-34



商品型番SAC-34

分解図No.	部品名
1	ストッパー付きキャスター
2	キャスター
3	底板
4	電源コード留め ※固定ネジ付き
5~7, 10~13	コンプレッサーASSY
8	ドレンタンクボックス
9	除湿水受け皿
14	サービスボックス
15	安定器
16	端子台
17	モーター用コンデンサー
18	コンプレッサー用コンデンサー
19	コンデンサー留めバンド
20	左側板
21	電源コード
22	グロメット
23	サービスカバー
24	取手
25	後面板
26	排熱用シロッコファンケース
27	排熱用シロッコファン
28	サイドステーB
29, 30	排熱用シロッコファンカバーB
31	スイッチベースステー
32	ロータリースイッチ
33	スイッチベース
34	スイッチ用シール
35	運転切替スイッチつまみ
36	天板
37	排熱ダクト取付プレート
37用	プレート固定ネジ
38	排熱ダクト
39	冷風ダクト
40	冷風ダクト用エルボ
41, 42	ワンタッチ着脱リング付き取付プレート
41, 42用	プレート固定ネジ
43	スイッチカバー
44	サイドステーA
45	グロメット
46	モーター
47	モーターベース
48	冷風用シロッコファン
49	右側板
50	ドレンタンク
51	冷風側シロッコファンケース
52, 55~63	熱交換器ASSY
53	フィルター
54	前側板
付属品	ドレンホース
	取扱説明書